



**musher**<sup>®</sup>  
FREEDOM · ALLIES

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### Centura cc Musher Koyuk

#### Avertisment de siguranță:

- Verificați integritatea produsului înainte de fiecare utilizare! Folosirea echipamentelor deteriorate sau uzate poate fi periculoasă și nu este recomandată.
- Produsul nu este potrivit pentru alpinism, via ferrata, cățărare pe stâncă sau cățărare pe pereți în sală.

#### Utilizarea produsului conform destinației:

1. Slăbiți curelele pentru picioare și centura de șold înainte de prima utilizare.
2. Puneți picioarele în curele, ridicați centura pe șold, apoi strângeți bine chinga pe șold (ca o curea de pantaloni).
3. Strângeți ambele curele de la picioare până când acestea încep să se tensioneze. Curelele pentru picioare prea strânse pot fi incomode!
4. Atașați linia elastică la carabina de pe șnurul verde care se află pe partea frontală.
5. La descălecare, este suficient să eliberați catarama curelei de șold, apoi să ieșiți din curelele pentru picioare.

#### Curățare și îngrijire:

- Se poate spăla în mașina de spălat la maximum 30 de grade Celsius. Utilizați un sac de spălare din cauza părților metalice.
- Îndepărtați carabina metalică înainte de spălare (pentru anumite tipuri de carabină prin desfacerea nodului de la șnurul verde).
- Este interzisă uscarea cu mașina de uscat sau la soare arzător!