



**musher**<sup>®</sup>  
FREEDOM · ALLIES

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### Ham Musher Balance

#### Avertisment de siguranță:

- Verificați integritatea hamului înainte de fiecare utilizare! Atunci când folosiți un produs deteriorat sau uzat, poate reprezenta un pericol de accident și nu se recomandă utilizarea acestuia.
- Ochiul din șnur verde de la punctul de conectare trebuie înlocuit dacă este uzat!
- Produsul nu este recomandat pentru activități de weight pulling.

#### Utilizarea produsului conform destinației:

1. Treceți gaura căptușită a hamului peste capul câinelui.
2. Treceți picioarele din față a câinelui peste chingile căptușite, în așa fel încât acestea să treacă de sub piept pe cele două părți ale toracelui, până spre baza cozii, unde se vor termina în ochiul din șnur verde. La prima utilizare, dacă este nevoie, reglați circumferința pieptului și lungimea spatelui cu ajutorul celor 4 cataramă. Verificați ca reglajele să fie simetrice.
3. Pentru a scoate hamul despre câine, inversați procedura de la punctele 1 și 2..

#### Curățare și îngrijire:

- Se poate spăla în mașină de spălat până la 30 de grade Celsius. Din cauza componentelor metalice se recomandă folosirea unui sac de spălat.
- Uscarea la mașină de uscat sau soare arzător este interzisă!