



musher[®]
FREEDOM · ALLIES

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Jachetă Win Musher Pawtrail

Avertisment de siguranță:

Verificați integritatea produsului înainte de fiecare utilizare! Produsul deteriorat sau uzat poate fi periculos și nu se recomandă utilizarea lui!

Utilizați produsul conform destinației:

1. Separați curelele Velcro ale hainei și puneți haina pe spatele câinelui
2. Se fixează haina în jurul gâtului cu Velcro. Asigurați-vă că nu este nici prea strâns, nici prea larg. Cuplați tridentul de la gât.
3. Puneți haina cu Velcro în jurul pieptului. Asigurați-vă că nu este nici prea strâns, nici prea larg. Cuplați tridentul de la piept.

Curățare și îngrijire:

- Se poate spăla la mașină de spălat până la 30 de grade Celsius.
- Este interzisă uscarea cu uscătorul de rufe și la soare arzător!