



musher[®]
FREEDOM · ALLIES

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Lesă Musher Urbanpaw Compact

Avertisment de siguranță:

- Înainte de fiecare utilizare, verificați integritatea produsului.
- Produsul deteriorat sau uzat poate fi periculos și nu se recomandă utilizarea lui!

Utilizați produsul conform destinației:

1. Cuplați carabina lesei de zgarda câinelui.
2. Țineți bine bucla din capătul lesei în mână.

Curățenie și îngrijire:

- Se poate spăla manual în apă caldă, cu săpun.
- Nu folosiți substanțe chimice puternice!
- Nu folosiți uscătorul de rufe și nu uscați la soare!